

## Manuaalisen monivaiheisen prosessin tallennus / poisto:

1. Siirry ohjelmointitilaan painamalla näppäintä


2. Paina Uusi ohjelma -painiketta

3. Anna ohjelmalle nimi ja hyväksy se vihreällä painikkeella.

4. Valitse manuaalitoiminnoista prosessin ensimmäisen vaiheen toiminto.



höyry



yhdistelmätoiminto



kuuma ilma



5. Valitse prosessin ensimmäisen vaiheen  
a) kosteuden määrä

b) lämpötila

ja sen jälkeen esilämmitystoiminto



6. Tallenna esilämmitysvaihe prosessin ensimmäiseksi vaiheeksi painamalla näppäintä

7. Valitse prosessin seuraavien vaiheiden toiminnot vastaavasti

- höyry, yhdistelmä, kuuma ilma
- lämpötila
- vaihtoehtoisesti sisälämpötila tai aika

ja tallenna eri vaiheet painamalla kunkin vaiheen jälkeen näppäintä

8. Viimeisen prosessin vaiheen jälkeen paina näppäintä, jonka päällä lukee END. Prosessi on tallentunut muistiin.

9. Tallennettu kypsennysprosessi löytyy seuraavan kerran painamalla päänäytössä



-näppäintä ja hakemalla prosessin nimi.

10. Halutessasi poistaa prosessin, valitse se ohjelmaluettelosta ja siirrä roskakoriin, painamalla kaksi kertaa Poista ohjelma -painiketta

Kuvat: Metos,

<http://metos.com/pdf/prods/applicationmanual/FI/4342096.pdf>